

Briplast Manofill 1882



gotowa do użycia, biała, o dobrych właściwościach wypełniających, o szczególnie drobnej powierzchni do tworzenia warstw o grubości do 3 mm, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Do szpachlowania ręcznego ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przed tapetowaniem i malowaniem i tworzenia gładkich powierzchni. Do stosowania na podłożach nośnych, np. na tynkach wewnętrznych, betonie, płytach gipsowo-kartonowych i nieuszkodzonych farbach dyspersyjnych.

Właściwości

- niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)
- gotowa do użycia
- uniwersalne zastosowanie
- wyjątkowo łatwa aplikacja ręczna
- dobre właściwości wypełniające
- zapobiega korozji
- paroprzepuszczalna
- gładka powierzchnia
- po wyschnięciu łatwa do szlifowania
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Kolor	biały
Produkt bazowy	wysokiej jakości, biała mączka marmurowa
Wielkość ziaren	maks. 0,2 mm
Maks. warstwa mokrego materiału	3 mm w ramach jednego nakładania
Gęstość	ok. 1,8 g/cm ³
Opakowania	wiadro 10 l

Stosowanie	
Rozcieńczanie	W razie potrzeby, odpowiednio do chłonności podłoża i sytuacji danego obiektu, rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Zaaplikować masę Briplast Manofill 1882 za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i wygładzić.
Zatapianie włókniny szpachlowej	Zastosowanie szklanej włókniny szpachlowej Glasfaser-Spachtelvlies 1560 zapewnia możliwość ekonomicznej aplikacji w szczególności na powierzchniach szorstkich oraz strukturalnych. Dzięki temu właściwości wypełniające szpachli ulegają optymalizacji, a nakład pracy związany ze szlifowaniem zostaje zmniejszony. Dodatkowo zasklepione zostają drobne rysy włosowate w podłożu. W tym celu nałożyć masę szpachlową na całą powierzchnię zgodnie z powyższą instrukcją a następnie równomiernie „przezcasać” kielnią zębatą 3768 (4 x 6 x 4 mm). Umieścić włókninę Glasfaser-Spachtelvlies 1560 bez zagnieceń w mokrej warstwie masy szpachlowej, a następnie lekko docisnąć ręką. Kolejne bryty nakładać tak, aby zachodziły na siebie na szerokość przynajmniej 5 cm i wykonać podwójne cięcie. Następnie równomiernie wygładzić całą powierzchnię narzędziem wygładzającym, np. szpachlą powierzchniową, aby całkowicie wyrównać strukturę zębów. Po wyschnięciu zasklepić pory w powierzchni drugą cienką warstwą masy szpachlowej. Odradza się bezpośrednią obróbkę powierzchni bez odczekania na wyschnięcie, ponieważ włóknina lekko się wtedy przesuwaa, co prowadzi do powstawania bardziej szorstkiej powierzchni.
Wydajność	Ok. 1,0 l/m² na mm warstwy (średnie wartości na gładkich powierzchniach betonowych o zwykłej porowatości). Zatapianie włókniny szpachlowej: Ok. 2,0 l/m² za pomocą szpachli zębatej 4x6x4 mm i dodatkowo ok. 0,5 l/m² do wygładzenia powierzchni włókniny. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	
	Ok. 3 godziny na każdy mm warstwy. W przypadku grubszych warstw, niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie	
	W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja	
Kod produktu	BSW20
	Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję oraz innych powłok pośrednich, osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe). Stare nieuszkodzone powłoki farb olejnych i lakierów odtłuścić, dokładnie oszlifować i oczyścić. Całkowicie usunąć pokrycie ścian, włącznie z pozostałościami kłajstru i tapet. Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatować. Większe ubytki i fugi wypełnić masą Briplast Planofill 1875. W zależności od wymogów nałożyć na podłoże podkład gruntujący i/lub warstwę pośrednią. Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ust. 3.

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przed tapetowaniem i malowaniem

Podłoża	Warstwa gruntująca ²⁾	Szpachlowanie	Warstwa gruntująca	Warstwa nawierzchniowa
powierzchnie o zwykłej chłonności, np. tynki wewnętrzne (w zależności odporności na ściskanie ¹⁾), beton, płyty gipsowo-kartonowe, matowe powłoki farb dyspersyjnych		Briplast Manofill 1882 w 1–2 przejściach, w zależności od podłoża i potrzeby	Lacryl Tiefgrund 595	w zależności od wyboru, farby dyspersyjne, masy plastikowe, techniki dekoracyjne, tkaniny CreaGlas i inne okładziny ściennne
gładkie, niechłonne podłoże z połyskiem, w pomieszczeniach, np. nieuszkodzone powłoki farb dyspersyjnych z połyskiem, powłoki farb olejnych i lakierów	Haftgrund 3720			

¹⁾ Minimalna odporność na ściskanie > 2,0 N/mm² (klasa wytrzymałości na ściskanie CS II, CS III, CS IV oraz B1-B7)

²⁾ Miękkie i bardzo chłonne miejsca szpachlowania i podłoża zagruntować w ramach wstępnego przygotowania podłoża z Lacryl Tiefgrund 595.

Wskazówki**Częstotliwość szpachlowania**

Odpowiednio do właściwości podłoża i kolejnej warstwy nawierzchniowej, niezbędne jest przygotowanie podłoża odpowiedniego do przyjęcia wysokojakościowych okładzin ściennych lub technik kreatywnych itp. Z reguły wymaga to dwukrotnego szpachlowania.

Wygladzanie i uszczelnianie masą szpachlową

W przeciwieństwie do klasycznego tynkowania zastosowanie masy szpachlowej nie umożliwia wygładzenia nierówności podłoża wynoszących kilka milimetrów. Masą szpachlową można zamknąć pory oraz wypełnić wgłębienia w powierzchni i tym samym wyrównać ją. Nie jest jednak możliwe stworzenie w ten sposób całkowicie gładkich i równych powierzchni.

Wskazówki

Szpachlowanie ścian z cegieł szlifowanych

Przeznaczone do szpachlowania ściany z cegieł szlifowanych muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku szpachlowania cegieł szlifowanych, ze względu na ich kurczliwość spowodowaną schnięciem, może dojść do powstania rys włosowatych w obszarze fug. Mogą one stać się widoczne w przypadku pokrycia powierzchni wyłącznie farbą, np. farbą dyspersyjną.

Wyposażenie ochronne podczas szlifowania

Podczas wykonywania prac szlifierskich zalecamy korzystanie z osobistego wyposażenia ochronnego (odpowiednich okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej).

Dalsze informacje

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl