

Briplast Flexofill 1897



gotowa do użycia, uniwersalna masa szpachlowa w tubce, bez rozpuszczalników, na bazie akrylanu, biała, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Zakres zastosowania

Do tworzenia cienkich warstw szpachli wygładzającej i renowacyjnej na mniejszych powierzchniach. Np. na tynkach zewnętrznych i wewnętrznych, betonie, zagruntowanych metalach, nieuszkodzonych farbach dyspersyjnych i na zagruntowanym drewnie (tylko wewnątrz).

Właściwości

- niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- gotowa do użycia
- mat
- szybko schnąca
- paroprzepuszczalna
- dobre właściwości wypełniające
- do szlifowania
- do stosowania pod lakiery i farby dyspersyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Opis produktu

Kolor	biały
Produkt bazowy	wysokiej jakości, biała mączka marmurowa
Wielkość ziaren	maks. 0,03 mm
Gęstość	ok. 1,8 g/cm ³
Opakowania	tubka 500 ml

Stosowanie

Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Zaaplikować masę Briplast Flexofill 1897 za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i wygładzić. W razie wypełniania większych otworów nakładać materiał w kilku warstwach, aby zapobiec powstawaniu rys i utracie objętości po wyschnięciu.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Możliwość szlifowania i dalszej obróbki po wyschnięciu masy szpachlowej, w przypadku cienkich warstw z reguły po upływie ok. 1 godziny. Czas schnięcia jest zależny od rodzaju podłoża i łącznej grubości warstwy masy szpachlowej.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	--

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża	Podłoże musi być równe, zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję oraz innych powłok pośrednich, osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe). Stare nieuszkodzone powłoki farb olejnych i lakierów odtłuścić, dokładnie oszlifować i oczyścić. Całkowicie usunąć pokrycie ścian, włącznie z pozostałościami klejstru i tapet. Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatować. Większe ubytki i fugi wypełnić masą Briplast Planofill 1875. W razie potrzeby podłoże zagruntować. Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ust. 3.
--------------------------------------	---

Przebieg prac

System malarski ze szpachlowaniem, na zewnątrz i wewnątrz

Podłoża	Warstwa gruntująca	Szpachlowanie	Warstwa nawierzchniowa
tynek zwykły ¹⁾ (zaprawa cementowo-wapienna i cementowa), beton, zagruntowany metal, nieuszkodzone powłoki farb dyspersyjnych itp. wewnątrz i na zewnątrz		w zależności od wymagań 1–2x Briplast Flexofill 1897	w zależności od wyboru lakiery i farby dyspersyjne, masy plastikowe itp.
niepowlekane elementy żelazne/stalowe, na zewnątrz i wewnątrz	Haftgrund 850 (na zewnątrz 2x)		
surowe drewno wewnątrz	Impredur Grund 835		

¹⁾ Minimalna odporność na ściskanie > 2,0 N/mm² (klasa wytrzymałości na ściskanie, CS II i CS III)

Wskazówki

- Nakładać cienką warstwę** Aby zapobiec powstawaniu rys, aplikować Briplast Flexofill 1897 w cienkich warstwach, w razie potrzeby kilkakrotnie.
- Wyposażenie ochronne podczas szlifowania** Podczas wykonywania prac szlifierskich zalecamy korzystanie z osobistego wyposażenia ochronnego (odpowiednich okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej).
- Dalsze informacje** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl