

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

pokrycia podłogi Timber-Design 3077



Uwagi ogólne

Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia pomagające zachować długą żywotność i utrzymać wartość powierzchni pokrytych Timber-Design 3077. W przypadku doradztwa indywidualnego lub związanego z konkretnym obiektem zastrzegamy sobie możliwość zalecenia innych środków, odbiegających od niniejszych zaleceń. Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, zleceniobiorca spełnia swój obowiązek zgodnie z wymogami normy DIN 18365 ustęp 3.1.4.

Środki zapobiegawcze

Można zapobiec wnoszeniu dużej części zwykłych zabrudzeń do pomieszczenia, umieszczając przed wejściami do pomieszczeń lub w strefach wejściowych odpowiednie dla danego obiektu wycieraczki o wystarczających wymiarach. W przypadku zastosowania tego rodzaju wycieraczek należy zwrócić uwagę, aby ich strona spodnia wykonana był z niefarbującej gumy lub lateksu. Długość wycieraczek powinna wynosić przynajmniej 3-4 kroki (ok. 1,5 m do 2,5 m). W przypadku obiektów o większym natężeniu użytkowania, np. lokali sklepowych, zakładów gastronomicznych i in., należy przewidzieć odpowiednio większe powierzchnie. Strefy z wycieraczkami należy rozmieszczać w taki sposób, aby zagwarantować ich wykorzystanie i aby nie można było ich omijać. Dodatkowo wycieraczki należy regularnie czyścić i wymieniać. Zastosowanie uszkodzonych, nieodpowiednich podkładek pod krzesła lub ich brak, a także nieodpowiedni rodzaj kółek do krzeseł, powoduje silne zużycie podłóg i dlatego też należy ich unikać. Zaleca się zastosowanie odpowiednich podkładek pod krzesła i meble, np. systemu podkładek „scratchnomore” ® oraz miękkich kółek do krzeseł i mebli (typ W zgodnie z DIN EN 12528 i 12529).

Czyszczenie

Czyszczenie po zakończeniu budowy

Nowo ułożone wielowarstwowe pokrycie podłogi Timber-Design 3077 można poddać gruntownemu czyszczeniu na zakończenie prac budowlanych, aby usunąć zabrudzenia i resztki materiałów montażowych. W tym celu stosować preparat PU-Reiniger 3429 rozcieńczony wodą w proporcjach 1:10. W przypadku niewielkich zabrudzeń można zmniejszyć stężenie preparatu odpowiednio do stopnia zabrudzenia. W przypadku nowych podłóg wystarczające jest lekko wilgotne przecieranie powierzchni. Zneutralizować powierzchnie podłogowe czystą wodą do całkowitego usunięcia resztek preparatu czyszczącego.

Utrzymanie czystości

Zalecamy regularne czyszczenie podłóg na sucho. Kurz, kłaczki i luźne cząsteczki można usuwać, zamiatając je lub odkurzając (ssawka z wysuniętymi szczotkami). Miejscowe zabrudzenia można usunąć wilgotną ściereczką. Lekko wilgotne czyszczenia należy stosować wyłącznie w przypadku uporczywych zabrudzeń. Ważne jest przy tym, aby mop był dobrze wyżęty, a na powierzchni nie powstawały stojące kałuże. W przypadku wilgotnego przecierania podłogi należy uprzednio usunąć piasek i grube zabrudzenia (odkurzaczem), ponieważ działają one jak papier ścierny.

W razie uporczywych zabrudzeń przetrzeć podłogę lekko wilgotnym mopem z wykorzystaniem preparatu PU-Reiniger 3429 rozcieńczonego wodą w proporcjach 1:10. Unikać długotrwałego oddziaływania na wilgoć spowodowanego stojącą wodą do czyszczenia. W przypadku niewielkich zabrudzeń można zmniejszyć stężenie preparatu odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Zneutralizować powierzchnie podłogowe czystą wodą do całkowitego usunięcia resztek preparatu czyszczącego. Płyny zbierające się na podłodze zawsze natychmiast usuwać. Do czyszczenia nie stosować preparatów alkalicznych ani zawierających rozpuszczalniki czy glicerynę. Bieżące czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą preparatu PU Reiniger 3429. Odradza się zastosowanie środków innych producentów, ponieważ mogą one uszkadzać powłokę ochronną.

Usuwanie plam i śladów po otarciach z gumy

Uporczywe plamy oraz ślady po otarciach z gumy można usunąć przy pomocy nierozcieńczonego preparatu PU Reiniger 3429 lub po rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:5 ściereczką lub białą nakładką niepowodującą zadrapań. Wyczyszczone miejsca przetrzeć następną czystą wodą. Plamy należy usuwać jak najszybciej, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń mogą utrwalać się z czasem, a ich całkowite usunięcie może wtedy stać się bardzo trudne lub całkiem niemożliwe. W niektórych przypadkach mogą być wymagane specjalistyczne procedury czyszczące, które należy wypróbować na danym obiekcie. Uwaga: Środki dezynfekujące lub środki do leczenia ran mogą pozostawiać plamy, których nie da się usunąć.

Uwaga

Niniejsza ulotka informacyjna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl